Le Tourne-disques Der Plattenspieler

TD 135

THORENS



INTRODUCTION


Le tourne-disques Thorens que vous venez d'acquérir a été complètement conçu et fabriqué en Suisse. Avant de quitter l'usine, il a été vérifié au moyen d'instruments électroniques de haute précision et ses performances correspondent aux données publiées par l'usine.

Même si vos connaissances techniques sont modestes, et si vous avez confié l'installation à un homme du métier, ce petit manuel, que nous avons cherché à rendre aussi attrayant que possible, est pour vous. Sa lecture préalable vous permettra d'éviter quelques erreurs qui retarderaient votre plaisir, et de découvrir toutes les possibilités de votre tourne-disques TD 135.

EINFÜHRUNG

Der Plattenspieler Thorens, den Sie soeben erworben haben, ist vollständig in der Schweiz entworfen und hergestellt worden. Bevor dieser Apparat die Fabrik verlassen hat, wurde er mit modernsten elektronischen Instrumenten geprüft, so dass seine Leistungen den von der Fabrik veröffentlichten Angaben entsprechen.

Selbst wenn Ihre technischen Kenntnisse bescheiden sind und wenn Sie die Installation einem Fachmann anvertraut haben, ist diese Anleitung, welche wir so anziehend wie möglich zu machen versuchten, für Sie. Das vorherige Lesen derselben wird es Ihnen ermöglichen, einige Irrtümer zu vermeiden, welche Ihre Freude verzögern würden, und alle Möglichkeiten Ihres Plattenspielers TD 135 zu entdecken.



Modèle pour l'emballage Modell für die Verpackung

- Vous avez placé le carton avec le couvercle en haut et vous venez de l'ouvrir.
- 2. Vous avez unlevé la cale de dessus A.
- Prendre soin de ce mode d'emploi contenant la carte de parantie, et du gabarit N° CB 1240.
- Enlever to papter B, ainsi que l'entourage D (voir fig. 2).


Laisser la cale cylindrique C se trouvant entre le plateau et le châssis jusqu'à ce que le tourne-disques soit complètement installé.

Le plateau et son axe, usinés avec une extrême précision, doivent être prolégés contre tout choc et pression extérieure.

 Saisir le tourne-disques par les deux petils côtés, l'extraire du carton et le déposer sur les 4 tiges de fixation sur une table.

Ne pas appuyer sur le bras de pick-up.

 Prendre soin du sachet de fournitures et des accessoires se trouvant au fond du carton. Conserver l'emballage spécial au complet; celui-ci pourrait être nécessaire lors d'une réexpédition éventuelle. (Voir les conditions de garantie.)



AUSPACKEN

- Sie haben den Karten mit dem Deckel nach oben aufgestellt und ihn geöfinet.
- Sie haben die obere Einlage A entfernt.
- Bewahren Sie diese Anleitung mit der Garantiekarte und der Schabione CB 1240 gut auf.
- Das Papier B, sowie die Einfassung D (aleho Fig. 2) entfernen.

Die runde Kartoneinlage C zwischen Plattenteller und Chassie lassen, bis der Plattenspieler vollständig installiert ist.

Der mit höchster Präzision bearbeitete Plattenteller und seine Achse müssen gegen ieden Stoss und äusseren Druck geschützt werden.

 Den Plattenspieler an den beiden schmalen Seiten seines Chassie erfassen, aus dem Karton heben und ihn auf seinen 4 Befestigungsbolzen auf einen Tisch stellen.

Nicht auf den Tonarm drücken.

6. Den Beutel enthaltend die Einbauzubehörteile und die sonstigen auf dem Boden des Kartons befindlichen Telle verwahren. Die komplette Spezialpackung aufbewahren, da sie für einen eventuellen Versand nötig sein könnte. (Siehe die Garantiebedingungen.)

INSTALLATION

EMBOITAGE

Si un socie 8% n'a pas été prévu, le tourne-disques sera monté sur un panneau de bois solide (épaisseur minimum recommandée 1 cm).

Le gabarit CB 1240 donne toutes les indications nécessaires à cette installation. Le meuble supportant le panneau d'embottage doit être parteitement stable et assurer une position bien horizontale de ce dernier.

MONTAGE BOUPLE ET FIXATION

Contrôler que les dispositifs accessoires de fixation E, lorsqu'ils sont fournis, solent complétement dégagés du panneau d'emboltage. Le montage sur quatre amortisseurs de caoutchouc, selon la vue es coupe du

pabarit CB 1240, permet d'éviter des interférences entre pick-up et haut-parleur (effet de Larsen) et amortit les vibrations extérieures.

MISE EN SERVICE

- Placer le sélecteur de vitennes sur la position intermédiaire entre 33 et 45 l/ min.
- Enlever le plateau en le salaiseant par la périphérie à deux mains et en tirant vers le haut. L'axe du plateau, aussi blen que son palier doivent être eolgneusement tenus à l'abri de toute poussière ou limaille qui pourraient endommager l'ajustement extrémement précis de ces organes.
- 3. Enlever la cale circulaire de carton C (flg. 2).
- 4. Lorsque l'appareil est embolté: desserrer les deux vis E du gaberit CB 1248, jusqu'à ce que les dispositifs de fixation se trouvant sous le panneau d'emboltage ne touchent plus ce dernier (vue en coupe « Montage souple »). Ces dispositifs ne sont livrés que sur demande.
- L'adaptateur de tension a été placé à l'usine dans la position 200 à 250 volts.
 Pour 100 à 120 ou 125 à 150 volts, déplacer la vis de contact.
- 6. En exécution normale, les TD 135 sont prévus pour des réseaux de 50 et 60 pps, et réglés à l'usine pour 50 pps. Pour 60 pps, la poulie double du moteur (voir fig. 1) doit être inversée, le plus petit dismètre étant fixé à la hauteur de la courrole de caoutchouc.

Ille remontant la poulle motrice dans sa position exacte sur l'axe, serrer premièrement la vis noire et ensuite la vis nickelée.

- Après avoir contrôlé que le sélecteur de vitesses se trouve dans une position intermédiaire entre 33 et 45 t/min., remettre en place le plateau en introduisant son axe bien verticalement dans le palier.
- Relier le cordon d'alimentation de l'appareil au réseau et les fils du pick-up à l'amplificateur ou au récepteur de radio.

EINBAU

Wenn ein Sockel 884 nicht vorgesehen wurde, ist der Plattanspieler auf ein starkes Holzbrett zu montieren (empfohlene Minimalstärke 1 cm). Die Schablone CB 1240 enthält alle notwendigen Angaben für diesen Einbau. Das das Einbaubrett tragende Möbel muss vollkommen fest sein und eine wasgrechte Lage des ersteren gewährleisten.

GESCHMEIDIGER EINBAU UND BEFESTIGUNG

Prüfen, dass die Zusatzschrauben E, sofern sie geliefert wurden, vollkommen vom Einbaubrett gelöst sind. Der Einbau auf vier Gummidämpfer gemäss Schnittbild der Schabione CB 1240 ertaubt, eine Rückkopplung zwischen Tonabnehmer und Lauteprecher (Larsen-Effekt) zu vermeiden, und dämpft die äusseren Schwingungen.

INDETRIEBNAHME

- Geschwindigkeitsw
 <u>ä</u>hler auf die Zwischenstellung zwischen 33 und 45 U/mln bringen.
- Teller entfernen, indem man ihn am Rand mit beiden H\u00e4nden ergreift und in die H\u00f6he zieht. Die Tellerachse wie auch ihr Lager m\u00fcseen sorgf\u00e4ftig vor jedem Staub oder Span, der die \u00e4usserst pr\u00e4zise Anpaseung dieser Organe besch\u00e4digen k\u00f6nnte, gesch\u00fctzt werden.
- 3. Runden Kartontell C des Apparatechassis abnehmen (Abb. 2).
- 4. Wenn der Apparat eingebaut ist: die beiden Schrauben E sofern ale mitgeliefert wurden, der Schablone CB 1240 lösen, bis die Befestigungevorrichtungen, die sich unter dem Einbaubrett befinden, dieses nicht mehr berühren. (Schnittbild « Elestischer Einbau ».)
- 5. Der Spannungeschalter wurde im Werk auf 200-250 Volt eingestellt. Für 100-120 oder 125-150 Volt ist die Kontaktschraube zu versetzen.
- 6. Als Normalausführung sind die TD 135 für Stromnetze von 50-60 Hz vorgesehen und im Werk auf 50 Hz eingestellt. Für 60 Hz ist die doppette Riemenscheibe des Motors (siehe Abb. 1) umzukehren, indem der kleinste Durchmesser in Höhe des Gummitrelbriemens befestigt wird.

Beim Zurücksetzen des Antriebsrades in seine genaue Stellung ist zuerst die schwarze Schraube und dann die vernickelte anzuziehen.

- Nachdem man geprütt hat, dass sich der Geschwindigkeitswähler in einer Zwischenstellung zwischen 33 und 45 U/min befindet, ist der Teller wieder einzusetzen, indem man dessen Achse genau senkrecht in ihr Lager einführt.
- Netzkabet des Apparates an das Stromnatz und Tonabnahmerkabet an einen Verstärker oder ein Radio anschliessen.

MISE DE NIVEAU

Lorsque l'appareil est emboîté, une mise de niveau peut être effectuée au moyen des molettes spéciales se trouvant au haut des tiges d'emboîtage sous le châsais (voir gabarit CB 1240).

Lors de la mise de niveau, vérifier que le châssis repose également sur les

INSTALLATION ET CONNEXIONS DE LA CARTOUCHE DE PICK-UP

INSTALLATION

La téle amovible en aluminium permet le montage de toute cartouche à mode de fixation normalisé. Les accessoires de montage suivents sont fournis:

- 3 paires de colonnettes de 3, 6 et 8,5 mm, de hauleur.
- 6 paires de vis de différentes longueurs.
- III rondelles F 1132.

Il est préférable de monter la cartouche de pick-up sur la plaquette coulissante après que celle-ci a été retirée de la tête amovible. Une rondelle F 1132 doit être introduite entre chaque colonnette et la plaquette coulissante.

Chaque cartouche de pick-up est accompagnée d'instructions de montage qu'il est judicieux de suivre. Cependant on utilisera de préférence les accessoires de montage accompagnant le bras BTD-12 S qui correspondent suz filetages métriques adoptés pour ce bras.

RÉGLAGE DE LA POSITION DE LA CARTOUCHE DE PICK-UP DANS LA TÊTE AMOVIBLE

Réglage longitudinal.

En déplaçant à l'intérieur de la tête amovible la plaquette coulissante portant la cartouche, on amène la pointe de l'aiguille dans l'alignement des deux encoches ménagées sur les parois latérales de la tête.

Réglage Intéral.

La carlouche de pick-up doit être montée parallèlement et centrée par rapport aux deux parois latérales de la tête amovible.

Régiage en hauteur.

On choisira la hauteur des colonnettes de montage de façon que la pointe de l'aiguille dépasse de 2 à 4 mm. le bord de la tête amovible.

WAAGRECHTE EINSTELLUNG

Sobaid der Apparat eingebaut ist, kann die waagrechte Einstellung mittels der Spezialschraubenmuttern ausgeführt werden, die sich oben an den Befestigungsbotzen unter dem Chassis befinden (siehe Schablone CB 1240). Dabei ist zu prüfen, dass das Chassis gleichmässig auf den vier Gummidämpfern ruht.

MONTAGE DER TONABNEHMER-ZELLE UND INSTALLATION DER ANSCHLUSSVERBINDUNGEN

INSTALLATION

Der abnehmbare Tonabnehmerkopf aus Aluminium kann alle Tonabnehmerzellen aufnehmen, die mit dem international normalisierten Befestigungssystem ausgerüstet sind. An Montage-Zubehör wird mitgeliefert:

- 3 Paare Röhrchen in Längen von: 3, 6 und 8,5 mm.
- 6 Paare Schrauben verschiedener Längen.
- 10 U-Scheiben F 1132.

Es ist besser, die Tonabnehmerzelle auf die Gleitplatte zu montieren, nachdem diese aus dem Tonazmkopf entfernt worden ist. Zwischen jedes Röhrchen und die Gleitplatte muss eine U-Scheibe F 1132 gelegt werden.

Normalerweise liegt jeder Tonabnehmerzelle eine Montageanleitung des Herstellers bei, deren spezifische Angaben zu befolgen eind. Vorzugsweise wird das dem Arm BTD - 12 S beigegebene Zubehör verwendet, da nur metrische Gewinde zum Arm passen.

JUSTIERUNG DER TONABNEHMERZELLE IM ABNEHMBAREN TONABNEHMERKOPF

Justierung in der Höhe

Wählen Sie die Länge der Montageröhrchen so, dass die Abtastepitze 2-4 mm über die untere Randlinie des Tonabnehmerkoptes heravaragt.

Justierung in Längsrichtung

Die Gleitplatte mit der aufmontlerten Tonabnehmerzelfe wird derart in Längsrichtung des Tonabnehmerkopfes verschoben, bis die Abtastspitze in einer Linie steht mit den beiden Einkerbungen an den Seitenflächen des Kopfes.

Seitliche Justierung

Die Tonabnehmerzelle muss parallel und zentrisch zu den beiden Seitenflächen des Tonarmkopfes montiert sein.

CONNEXIONS DU PICK-UP

La connexion d'une cartouche de pick-up à un amplificateur déferminé sera effectuée en suivant les instructions des fabricants de ces éléments.

Les tourne-disques TD 135 sont connectés à l'usine selon le schéma de la figure 3:

- Le masse du châssis du tourne-disques et du bras de pick-up est reliée en B au blindage du câble gris (canal droite).
- Le blindage du câble blanc (canal gauche) est isolé de la masse du châusis et du bras de pick-up,

Ce type de connexion convient sans modification à l'amplificateur Pr 24 Thorens.

Dans des cas spéciaux, deux autres systèmes de connexion peuvent être réalisés:

Système à 3 conducteurs.

Relier les bornes 2 et 4 par un fil A; les blindages des deux canaux sont alors reliés entre eux at à la masse du châsais.


Système à 5 conducteurs.

Couper la connexion de masse en 8 entre les bornes 4 m 5 et souder à la borne 5 un fil de masse isolé qui sera connecté à la masse de l'amplificateur. Les blindages des deux canaux sont alors isolés l'un de l'autre et de la masse du châssis.

Lorsque du ronflement apparaît, s'assurer que le système de connexion choisi soit sans défaut; éliminer en particulier toute mise à la masse parasite éventuelle, depuis la carlouche de pick-up jusqu'à l'amplificateur.

Vérifier également que la distance entre amplificateur et tourne-disques soit suffisante pour que le flux de fuite de l'amplificateur soit sans influence sur la cartouche de pick-up.

Fig. 3



Recirce Reset 3, Leiber

A: Erdunn

Const drort 3:50 actif.

41 manes

ANSCHLÜSSE DES TONABNEHMERS

Der Anschluss einer Tonabnehmer-Zelle an einem bestimmten Verstärker wird gemäss den Anweisungen der Fabrikanten solcher Geräte ausgeführt.

Die Plattenspieler TO 135 werden in der Fabrik gemäss Schema Fig. 3 angeschlossen:

 Die Masse des Piattenspieler-Chassis und des Tonabnehmers let bei B verbunden mit der Abschirmung des grauen Kabels (rechter Kanal).

 Die Abschirmung des weissen Kabels (linker Kanal) ist von der Masse des Chassis und des Tonabnehmers getrennt.

Diese Art von Verbindung algnet sich ohne Abänderung für den Verstärker PR 24 THORENS.

In besonderen Fällen können zwei andere Arten von Verbindungen vorgesehen werden:

System mit 3 Leitungsdrähten:

Mit einem Draht A die beiden Klemmen 2 und 4 miteinander verbinden; die Abschirmungen der beiden Kanäle sind dann miteinander verbunden und an der Masse des Chassis angeschlossen.

System mit & Leitungedrähten:

Die Erdverbindung bei B zwischen den Lötstellen 4 und 5 durchschneiden und an der
Lötstelle 5 einen getrennten Erdungsdraht
sniöten, der mit der Masse des Verstärkers verbunden wird. Die Abschirmungen
der beiden Kanäle sind dann voneinander
und von der Masse des Chassis getrennt.

Mei Erscheinung eines Brummens prüfen, dass kein zusätzlicher Erdungspunkt, ausser den aus dem gewählten Schema angegebenen Punkten, von der Tonabnehmerzelle bis zum Verstärker entstanden ist.

Ebenso nachprüfen, ob die Entfernung zwischen dem Verstärker und dem Plattenspieler genügend ist, damit das Streufeld des Verstärkers ohne Einfluss auf die Tonabnehmerzelle ist.

EQUILIBRAGE DU BRAS ET RÉGLAGE DE LA PRESSION DE L'AIGUILLE SUR LE DISQUE

Mise en piace de la tête amovible.

Il est préférable d'effectuer cette opération lorsque le bras est maintanu dans son support. Introduire à fond la fiche de la tête dans celle du bras, en prenant soin que la goupille de guidage pénètre dans la fente correspondante du bras et lleser simultanément l'écrou de blocage. Visser complétement l'écrou, mais ne pas serrer exagérément.

Mise en place du contrepoids.

Pour éviter tout accident pendant le transport, le contre-poide, déjà monté sur la partie tubulaire amovible R formant l'arrière du bras lecteur, est emballé séparément. Cette partie tubulaire ne doit pas être retirée du contrepoide, sinon la plaquette à ressort située à l'intérieur s'en échappera.

Gisser la partie tubulaire R, avec le contrepoids, sur le prolongement postérisur du bras et la visser en place au moyen de la vis S. Ce prolongement étant monté souple par rapport au bras, il tourners avec la vii S lorsque celle-ci est vissée à fond.

EQUILIBRAGE STATIQUE

La géométrie du bras est telle que l'équilibrage est simultanément réalisé dans le plan vertical et dans le plan horizontal, ceci pour des cartouches de pick-up dont le poids propre est compris entre 5 et 19 grammes.

- Amener premièrement le bouton de réglage de la pression sur le disque jusqu'à sa butée inférieure, en-dessous de 1 gramme.
- Placer le bouton de commande du bras en position de jeu (dirigé en avant) et le bras lui-même au-dessus du plateau tourne-disques.
- Déplacer le contrepoids le long de la partie tubulaire R jusqu'à ce que le bras granns une position d'équilibre dans lequelle la pointe de l'alguille effleure presque la surface de caoutchouc du plateau.
- Si on le désire, on peut fixer le contrepoids en position d'équilibre au moyen de la vis T.

Réglage de la pression de l'aiguille sur le disque.

Lorsqu'on amène le bouton de réglage en face de l'une des divisions de l'échelle graduée en grammes, une force correspondante est appliquée à la pointe de l'aiguille.

EINSTELLUNG DES TONARMGLEICHGEWICHTES UND DES AUFLAGEDRUCKES DER ABTASTSPITZE AUF DER SCHALLPLATTE

Aufstecken des Tonzbnehmerkopfes

Dies geschieht am besten, wenn der Arm auf der Armstütze aufgelegt ist. Der Stecker des Tonkopfes wird in das Gegenstück im Tonarm eingeführt, wobel zu beschten ist, dass der Führungsstift des Kopfes in den zugehörigen Schlitz im Tonarm gleitet. Die am Arm sich befindliche überwurfmutter wird gegen den Kopf geschoben und sorgfältig festgeschraubt. Die Mutter vollständig, aber nicht übermässig anziehen.

Montage des Gegengewichtes

Um Beschädigungen während des Transportes vorzubeugen, ist das auf ein eigenes Rohrstück R montierte Gegengewicht T separat verpackt. Das Gegengewicht T darf vom Rohrstück R nicht abgenommen werden, da sonst das federnde Plättchen mit Nylonzapfen, das ein gleichmässiges Gleiten ermöglicht, herausfällt.

Stecken Sie das Rohrstück R mit dem Gegengewicht T auf das Endstück des Tonarmes und schrauben Sie es mit der Befestigungsschraube S fest. Die Schraube S darf nicht alizufest angezogen werden, da das Endrohrstück R mit Gegengewicht elestisch in einer Gummibuchse befestigt ist.

EINSTELLUNG DES ARMGLEICHGEWICHTES

Der Arm ist so konstruiert, dass eine Gielchgewichtslage gleichzeitig in der vertikalen und hortzontalen Ebene möglich ist. Dies gilt für Tonabnehmerzeiten mit einem Eigengewicht von 5-19 Gramm.

- Schleben Sie zuerst den Hebel für die Einstellung des Auflagedruckes auf die Schallplatte an die Endstellung unter 1 Gramm.
- Richten Sie den Knopf der Aufsetzvorzichtung auf die Stellung « Abspielen » (Knopf nach vorne gerichtet) und stellen Sie den Tonarm zwiechen Armstütze und Plattenteller.
- Schieben Sie des Gegengewicht T dem Rohretück R entlang, bis der Arm sich wasgerecht in einer Gielchgewichtsstellung befindet.
- Das Gegengewicht kann in der Gleichgewichtsstellung durch die Schraube T fiziert, werden.

Einstellung des Auflagedruckes der Abtastspitze auf die Schaliplatte.

Wird der Hebel für die Auflagedruck-Einstellung an einer Stelle der Skals mit Grammeintsitung entlang geschöben, so wird das entsprechende Gewicht auf die Abtastspitze übertragen.

Calibrage du ressort de pression sur le disque

Le ressort en V, qui exerce un couple variable sur l'axe horizontal de pivotement, a été calibré à l'usine. Si un nouveau calibrage est devenu nécessaire, procéder comme suit:

- Enlever la plaquette circulaire fixée sur la partie centrale du bras au moyen d'une petite vie.
- Equilibrer solgnausement le bras puis amener le bouton de réglage de la pression sur le disque en face de la graduation 2 ou 8 grammes.
- --- Faire tourner la vis spéciale, dont la tête est pourvue d'un logement hexagonal correspondant à la clé fournie, jusqu'à ce qu'une balance de précision mesurant la force exercée à la pointe de l'aiguille indique 2 ou 6 grammes.

Tourner dans le sons des aiguilles de la montre pour diminuer in pression.

Dispositif de commande du bras.

Seton la niveau de la pointe de l'aiguille dans la tête amovible, un réglage de ce dispositif paut devenir nécessaire:

— lorsque le bouton de commande est en position « pick-up soulevé », la pointe de l'aiguille doit se trouver 6 à 8 mm. au-dessue de la surface d'un disque. Le réglage s'effectue en tournant le vis U, dans le sens des aiguilles de la montre pour augmenter la hauteur.

Dans ces conditions, le léger freinage, appliqué au déplacement latéral du bras lorsqu'il est soulevé, cesse quand l'aiguille est abaissée un peu en dessous du niveau de jeu.

ENTRETIEN

REMARQUE IMPORTANTE

Le parfait fonctionnement du système d'entraînement du tourne-disques TD 135 n'est assuré que si les organes suivants sont exempts de toute trace d'hulle ou de graisse sur leur surface de travail: la poulie motrice, la poulie à étages, la roue intermédiaire, la courrole de caoutchouc. Il surface latérale intérieure du plateau. Tout graissage intempestif peut compromettre le bon fonctionnement.

Si la présence d'huile venail à être décelée sur la surface de travail de l'un des organes ci-dessus, celle-ci doit être nettoyée avec la plus grand soin au moyen d'un morceau de toile imprégné de tétrachloride de carbone ou d'alcool.

1. AXE DU PLATEAU TOURNE-DISQUES

L'axe du plateau tourne dans un palier spécial et sur une butée en nylon. La réserve d'huile est suffisante pour toute la durée de vie de l'appareil. Si néanmoins, un graissage additionnel devient nécessaire, utiliser uniquement l'huile Caltex ou Texaco Regal oil B.

Eichung der Feder für den Auflagedruck

Die Kraft der V-förmigen Feder, die den veränderlichen Auflagedruck auf die Schallplatte ermöglicht, wurde in der Fabrik geeicht. Sollte eine erneute Eichung notwendig werden, so ist folgendermassen zu verfahren:

- Die runde Platte im Zentrum der Tonarmatule, die durch eine kleine Schraube gehalten wird, ist zu entfernen.
- Hierauf wird der Arm, gemäss Abschnitt C, sorgfältig in die Gleichgewichtslage, und der Hebel für die Einstellung des Auflagedruckes in die Skala-Position 2 oder 6 Gramm gebracht.
- Die mit einem Innensechskunt versehene Spezialschraube wird mit dem mitgelieferten Sechskantschlüssel derart gedreht, dass die auf einer Präzisionswange aufliegende Abtastspitze einen Druck von 2 oder 6 Gramm ausübt.

Wird die Schraube im Uhrzeipersinn gedreht, dann verringert sich der Druck.

Einstellung der Vorrichtung zum Aufsetzen des Armes

Ein Nachstellen dieser Vorrichtung kann wegen der verschiedenen Hähe der Ablastspitze im Tonabnehmerkopf erforderlich werden:

 Wenn der Bedienungsknopf in Stellung a Abhaben » steht, soll die Abtastspitze einen Abstand von 6-8 mm von der Oberfläche der auf dem Plattenteller aufliegenden Schallplatte aufweisen.

Die Einstellung geschieht durch Drehen der Schraube U. Um den Abstand zu vergrössern, ist die Schraube U im Uhrzeigersinn zu drehen.

UNTERHALT

WICHTIGER HINWEIS

Das vollkommene Funktionieren des Antriebssystems des Plattenspielers TD 135 ist nur dann gesichert, wenn die folgenden Organe auf ihrer Arbeits-Räche von jeder Spur von Öl oder Fett frei sind; die Riemenscheibe des Motors, das Stufenantriebsrad, das Zwischenrad, der Treibriemen, der Innere seitliche Rand des Tellers. Jede unangebrachte Schmierung kann das gute Funktionieren gefährden.

Sollte auf der Arbeitsoberfläche eines der obigen Organe Irgendweiches Öl entdeckt werden, muss es mit grösster Sorglaft mittels eines mit Kohlentetrachlorid oder mit Spiritus getränkten Leinwandläppchens davon gereinigt werden.

1. ACHGE DES PLATTENTELLERS

Die Tellerschse dreht sich in einem Speziallager und auf einem Anschlag aus Nylon. Die Ölreserve ist für die ganze Lebensdauer des Apparates ausreichend.

Wenn dennoch eine zusätzliche Ölung erforderlich werden sollte, ist Caltex oder Texaco Regal oil B ausschliesslich zu verwenden.

2. POULIE A ÉTAGES

Cette poulle tourne dans des pallers autograisseurs qui ne demandent à être huilés que très rarement. Lorsque cela devient nécessaire, il faut premièrement retirer la roue intermédiaire de son aze, ainsi que la plaquette de butés, puis sortir complètement la poulle à étages avec son aze du paller.

1. ROUE INTERMÉDIAIRE

Le paller de cette roue est du type auto-praisseur. Il ne demande à être huilé que très rerement. Lorsque cela devient nécessaire, introduire 2-3 gouttes d'hulle recommandée dans le canon intérieur, entre la baque d'arrêt et la roue. Pour protéger le bandage de caoutchouc très précis de cette roue durant la période d'immobilisation du tourne-disques, il est recommandé de placer le sélecteur de vitesses sur une position intermédiaire entre deux vitesses.

4. COURROIE DE CAOUTCHOUC

La courrole rectifiée en caoutchouc synthétique spécial travaille eur des poulles de grand diamètre; par conséquent, elle res risque pas de se déformer. Si, pour une autre raison, il convient de la remplacer, enlever premièrement la plaquette de butée de la poulle à étages.

S. MOTEUR

Les paliers du moteur sont du type auto-graisseur, avec d'amples réserves d'huile dans des rondelles de feutre. Dans des conditions d'usage normal, le graissage initial est suffisant pour environ 5000 heures de fonctionnement. Lorsqu'un nouveau graissage est nécessaire, procéder comme suit: Palier supérieur. Introduire quelques gouttes d'huile recommandée sur le haut du palier, à l'endroit où l'axe de moteur sort du carter.

Patier inférieur. Mettre quelques gouttes d'huile sur la partie inférieure de l'axe du moteur en introduisant le bec d'une burette à pression par le trou latéral du carter inférieur

6. BRAS DE PICK-UP

Aucun entretien n'est nécessaire si le bras est manié avec le soin que requiert tout instrument de précision.

N'appliquer en aucun cas de l'huile.

Pour le transport, il est indispensable de retirer du bras le contrepoids avec son support tubulaire R ainsi que la tête amovible.

HUILE RECOMMANDÉE

Une huile minérale de première qualité, légère, qui ne s'oxyde pas, ne colle pas il ne s'épaissit pas, devrait être employée (SAE 20). L'huile CALTEX ou TEXACO REGAL OIL 8 (utilisée pour les transmissions hydrauliques) est epécialement recommandée.

Les lubriflants recommandés peuvent être obtenue de l'usine, comme accessoirs, dans une boîte apéciale.

2. STUFENANTRIEBSRAD

Dieses Antriebsrad läuft in selbstschmierenden Lagern, welche nur sehr seiten geölt zu werden brauchen. Wenn dies nötig ist, muss man zuerst das Zwischenrad von seiner Achse, sowie das Anschlagplättichen abnehmen und denn das Stufenantriebsrad mit seiner Achse ganz aus seinem Lager herausnehmen.

3. ZWISCHENRAD

Das Lager dieses Rades ist selbstschmierend. Es braucht nur sehr selten psölt zu werden. Wenn dies nötig ist, sind 2-3 Tropten des empfohlenen Üts in das innere Lagerlutter zwischen Haltering und Rad einzuführen. Um den sehr präzisen Gummibelag dieses Rades während der Nichtbenützung des Plattenspielers zu schützen, wird empfohlen, den Geschwindigkeitswähler in eine Zwischenstellung zwischen zwei Geschwindigkeiten zu schalten.

4. GUMMITREIBRIEMEN

Der rektifizierte Treibriemen aus synthetlechem Spezialgummi arbeitet auf Riemenscheiben von grossem Durchmesser; infolgedessen läuft er keine Gefahr, sich zu verändern. Sollte aus einem anderen Grunde eine Auswechslung angezeigt sein, ist zunächst das Anschlagpfältichen des Stufenantrieberades abzunehmen.

S. MOTOR

Die Lager des Motors sind selbstschmierend, mit reichlicher Ölreserve in Filzscheiben. Unter normalen Betriebsbedingungen ist die ursprüngliche Schmierung für ungefähr 5000 Betriebsstunden ausreichend. Wenn eine neue Schmierung nötig ist, verfahre man wie folgt:

Oberes Lager. Einige Tropfen des empfohlenen ölls oberhalb des Lagere einführen, dort wo die Motorachse aus ihrem Gehäuse heraustritt.

Unteres Lager. Einige Tropfen öll auf die untere Seite der Motorachse geben, indem man den Auslauf eines Druckölkfinnchens in das saltliche Loch des unteren Gehäuses einführt.

6. TONARM

Sofern der Studio-Tonarm mit der für ein Präzisionsinstrument erforderlichen Sorgfalt behandelt wird, sollte ein besonderer Service nicht notwendig sein. Keinesfalls darf Öl verwendet werden! Für den Versand ist es unerlässlich, das Gegengewicht mit dem Rohrstück, sowie den Tonabnehmerkopf zu derhontieren.

EMPFOHLENES ÖL

Ein erstklassiges leichtes Mineralöl, das nicht oxydiert, nicht klebt und nicht eindickt, sollte verwendet werden (SAE 20). Die Öle CALTEX oder TEXACO REGAL OIL B (wie sie für hydraulische Kraftübertragungen verwendet werden) werden besonders empfohlen.

Die empfohlenen Schmiermittel können als Zubehör III einer besonderen Packung von der Fabrik bezogen werden.

MODE D'EMPLOI

A CHAQUE UTILISATION

- Amener le sélecteur de vitesses sur la vitesse désirée.
- 2 Déposer le disque sur le plateau.
- O Vérifier que l'aiguille de la tête de pick-up corresponde au type de disque à jouer.
- a Le bouton « Manual-Stop » doit se trouver sur le « S » de « Stop ».
- 6 Dégager le pick-up de son support et le déplacer doucement vers l'extérieur jusqu'à ce qu'un déclic se produise et que le disque se mette à tourner.
- Le bouton de commande du bras étant dans la position « Pick-up levé », amener le pick-up au-dessus du sillon initial du disque.
- Abaisser doucement le pick-up sur le disque en amenant le bouton en position de jeu.

RÉGLAGE DE LA VITESSE

Le bouton de réglage de la vitesse permet un réglage extrêmement précis des 4 vitesses nominales dans une marge de ± 3 %. Un stroboscope placé sur la disque pendant le jeu constitue le meilleur moyen de contrôle.

ARRÊT ET CHANGEMENT DE DISQUE

- L'arrêt du moteur à la fin d'un disque s'effectue automatiquement.
- Pour interrompre l'audition en cours, déplacer la bouton « Manual-Stop » vers la droite.
- Lever délicatement et poser le pick-up sur son support.

DISPOSITIF « MANUAL »

En plaçant le bouton « Manual-Stop » sur 🖿 position « Manual », l'arrêt automatique est mis [hors fonction.

FIN D'AUDITION

- Arrêter le tourne-disques.
- Poser le bras de pick-up sur son support.
- Placer le sélecteur de vitesses sur une position « O ». Cette manœuvre est importante car elle permet d'éviter l'endommagement de la roue d'entraînement en caoutchouc pendant que l'appareil est immobilisé.

GEBRAUCHSANWEISUNG

BEI JEDEM GEBRAUCH

- Geschwindigkeitswähler auf die gewünschte Geschwindigkeit stellen.
- 2 Platte auf den Teller legen.
- 3 Feststellen, dass die Nadel des Tonabnehmers mit der zu spielenden Plattentype übereinstimmt.
- Der Knopf « Manual-Stop » muss sich auf dem « S » von « Stop » befinden.
- Tonarm von seiner Stütze abnehmen und vorsichtig nach aussen bewegen, bis man ein Knacken hört und die Platte sich in Bewegung setzt.
- 6 Das Pick-up über die Einführrille der Platte bringen, solange der Knopf in Stellung « Abheben » steht.
- Das Pick-up langsam auf die Platte senken, indem der Knopf in Stellung «Spielen» gebracht wird.

GESCHWINDIGKEITSREGULIERUNG

Der Knopf der Geschwindigkeitsregulierung erlaubt eine äusserst genaue Regulierung der 4 Geschwindigkeiten in einer Spanne von \pm 3%. Ein Stroboscop, das während des Spiels auf die Platte gelegt wird, ist das beste Kontrollmittel.

ANHALTEN UND PLATTENWECHSEL

- Am Plattenende wird der Motor automatisch abgestellt.
- Um das Spiel einer Platte zu unterbrechen, schiebe man den Knopf «Manual-Stop» nach rechts.
- Tonarm vorsichtig heben und auf seine Stütze legen.

VORRICHTUNG «MANUAL»

Indem man den Knopf «Manual-Stop» auf «Manual» stellt, setzt man den automatischen Absteller ausser Betrieb.

ENDE DES ABHÖRENS

- Tonabnehmerarm auf seine Stütze legen.
- Geschwindigkeitswähler auf eine O-Stellung bringen. Diese Handhabung ist unerlässlich, um eine Beschädigung des Gummiantriebsrades zu vermeiden, wenn der Apparat nicht gebraucht wird.

Certificat

Thorans S. A., Ste-Croix, Vaud, Suissa, sinsi que ses représentants généraux pour chaque pays,

garantissent que cet appareil est exempt de tout défaut de matériel et de construction, et que ses performances correspondent aux données publiées par l'usine.

Sous les conditions figurant au verso, toute partie de l'appareil où un défaut se manifesterait durant la période d'une année à partir de la date d'achet — à l'exception des siguilles — sera réparée ou remplacée gratuitement.

((()))MiMI Garantieschein

Thorens S. A., Ste-Croix, Vaud, Schweiz, sowie thre Generalvertreter für jedes Lund,

garantieren, dass dieser Apparat frei von jedem Material- und Konstruktionsfehler ist, und dass seine Leistungen den von der Fabrik veröffentlichten Angaben entsprechen.

Gemäss den umseltig angegebenen Bedingungen wird jeder Teil des Apparates, bei welchem während der Dauer eines Jahres vom, Kaufdatum an gerechnet, ein Fehler auftreten würde — mit Ausnahme der Nadeln — kostenios repariert oder ersetzt.

-. 12 u

135

10

N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	Pays	Pays
TD 135		
	eg-F	ž.
Modell Modell Date de Pachat Datum des Kaufes Nom du merchand	Name des Händlers Adresse du marchand Ville Adresse des Händlore Ort	Votre adresse

La garantie est vatable à condition que cette carte, complètement remplée, soit retournée à l'unine ou au réprésentant général dans un détai de 10 jours dépuis la date d'achat de l'appareil. Karte, vollständig ausgefüllt, Innerhalb Ien Generalvertreter gesandt wird. Bedingung gültig, dass diese Ka Appenates en die Fabrik oder den Kauf Diese Garantie ist 10 Tagen nach dem

Notre garantie est subordonnée aux conditions suivantes:

- 1. Avant de retourner l'appareil. Ecrire, pour la Suisse, à Thorens S. A., Ste-Croix, Vaud, pour les autres pays, au représentant général dont votre marchand vous fournire l'adresse, en sollicitant l'autorisation de recevoir des plèces de rechange, ou de retourner l'appareil à la station de service III plus proche. Indiquer le modèle et le numéro de votre appareil.

 Décrire exactement la nature du défaut, en vous basant sur le mode d'emploi, ainsi que les appareils qui sont associés à votre tourne-disques (pick-up, amplificateur, haut-parieur, etc.).
- Si l'autorisation de retourner l'appareil est obtenue, emballez-le dans son carton original selon les instructions du mode d'emploi. Le port doit être payé par l'expéditeur. L'appareil ne doit pas être emboité sur un socie ou un panneau.
- Tout défaut de fonctionnement provenant de la non-observation des instructions contenues dans le mode d'emploi joint à chaque appareil et concernant l'emballage, l'installation, le maniement et l'entretien, lout accident survenu lors du transport ou ailleurs, n'est pas couvert par la garantie.
- Tout appareil ayant été démonté, modifié ou réparé hors du service officiel Thorens n'est plus couvert par la garantie.

Unsere Garantie ist den nachstehenden Bedingungen untergeordnet:

- Ver der Rücksendung des Apparates, in der Schweiz an Thorens S. A., Ste-Croix, VD, in den obrigen Ländern an den Generalvertreter (Adresse durch Ihren Händler erhältlich) schreiben, zwecks Erlangung der Einwilligung, Ersatzfelle zu erhalten oder den Apparat an die nächstgelegene Reparaturstelle zu senden.
 Das Modell und die Nummer Ihres Apparates angeben.
 Die Art des Delektes auf Grund der Bedienungsvorschrift, sowie die in Verbindung mit Ihrem Plattenspieler verwendeten Apparate (Tonabnehmer, Verstärker, Lautsprecher usw.) genau beschreiben.
- Wenn die Einwilligung zur Rücksendung des Apparates vorliegt, verpacken Sie ihn in seinen Originalkarton nach der Vorschrift der Gebrauchsanweisung. Das Porto ist vom Absender zu bezahlen. Der Apparat darf nicht auf einem Sockel oder Brett montiert sein.
- Jeder von der Nichtbeobachtung der Vorschriften der jedem Apparat beigefügten Gebrauchsanweisung herrührende Fehler hinsichtlich der Verpackung, der Installation, der Bedienung und des Unterhalts: jeder wahrend des Transports oder anderswo entstandene Unfall ist durch diese Garantie nicht gedeckt.
- Jeder Apparat, weicher demontiert, geändert oder ausserhalb des offiziellen Thorens Service repariert wurde, ist nicht mehr durch diese Garantie gedeckt.